



固件指导手册



深圳市众为创造科技有限公司

v1.0.9

	录
_	

1. V3.0&V4.0固件区别	02
2. 切换及使用V3.0&V4.0固件	02
3. 其他	03

V3.0&V4.0固件区别:

V3.0专为应用程序而设计(例如:3D打印),因此它支持uArm Studio中的所有功能。 V4.0专为高效自动化而设计,因此提供高2倍的速度,丢失步伐检测。

有关详细信息,请参阅下表:

	固件 3.2	固件 4.3
描述	旧版固件	添加端口自动识别,修复一些错误
Blockly	\checkmark	\checkmark
控制	\checkmark	\checkmark
Teach & Play	\checkmark	\checkmark
Leap Motion	_	\checkmark
绘图/激光	\checkmark	\checkmark
3D 打印	\checkmark	_
APP控制	\checkmark	_
支持 Grove 模块	\checkmark	_

固件3.2 https://bit.ly/2PReou6 固件 4.3 https://bit.ly/2Lts7Zk

注意:以上条件基于uArm Studio版本1.1.20。

切换及使用V3.0和V4.0固件

下载固件V3.0和V4.0

用USB线连接uArm。然后只需按"刷新固件V4.2.1"按钮,它就会自动刷新,反之亦然。

<			设置	
设备	0 个更新可用			刷新
检查更新		uArm Studio	1. 修复若干Bug。 2. 内置固件从4.3.0升级至4.3.2。	
系统设置	ų	1.1.21 发布日期 2019-03-05	<u>了解更多</u>	
故障排查		uArm unconnected 发布日期	<u>了解更多</u>	

完成刷新固件后,可用的功能将自动显示在uArm Studio上。

注意:

通讯协议中有一些指令已更改,详情请参阅链接

V4.0: https://bit.ly/2JpC8nQ

V3.0: https://bit.ly/2vNjvly

其他注意事项

如果固件更新中途失败,或者刷新错误的固件,请按照以下步骤操作:

1.下载正确的固件(如何从Github下载文件)
V4.0:uArmPro_V4.4.0_release_20190327.hex https://bit.ly/2DX6F8X
V3.0:uArmSwiftPro_Standard.hex https://bit.ly/2vHtSaP
2.下载XLoader https://bit.ly/2H9MyGO
3.将uArm连接到您的计算机;
4.打开XLoader,选择固件(hex文件);
5.点击"设备",选择"Mega(ATMEGA2560)";
6.点击"COM端口",选择端口(每台计算机的端口不同,请打开"设备管理器"并预先检查"端口(COM和LPT)");



7.将"Baud rate"设置为115200;点击"上传"以完成刷新过程。

🕻 Xloa	-	×
Hex file		
C:\Users\Ton	y\Desktop\W	[a
Device	46	
Mega(ATMEGA2	560)	~
COM port	Baud rat	te
COM14	~ 115200	
Upload	Ab	out

如果您使用xLoader来刷新固件,请确保检查以下步骤:

(1)首先,关闭软件(例如Arduino IDE和/或uArm Studio);

(2)之后,进入"任务管理器"(Ctrl + Shift + Esc),然后关闭"uArm core"。

📧 Runtime Broker		0%	2.6 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> 📑 Search (2)	φ	0%	2.9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
> 📧 System Guard 运行时监视器		0%	16.9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
🚰 uarmcore		0%	35.2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
📳 uarmvision		0%	29.9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Usermode Font Driver Host		0%	1 9 MB	0 MB/c	0 Mbps	



| ⊕ www.ufactory.cc | ⊠ info@ufactory.cc | 地址:广东省深圳市南山区麻雀岭工业区中钢科技园M6栋2楼